



SUORTE DIELÉTRICO COMPACTO - FDS

PARA CABOS ÓPTICOS COM VÃOS DE ATÉ 60 METROS

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE SEGURANÇA

LEIA E ENTENDA COMPLETAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR O PRODUTO. FALHAS EM SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES PODEM RESULTAR EM LESÕES PESSOAIS OU ATÉ MORTE.

Este produto deve ser usado apenas por técnicos treinados. Este produto não deve ser instalado por pessoas que não estejam familiarizadas com e capacitadas para usá-lo. Quando se realizarem trabalhos em áreas de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental com as mesmas. Certifique-se de usar equipamento de segurança adequado de acordo com o protocolo da sua empresa. Este manual de instalação não foi elaborado para substituir as normas de construção ou de segurança de nenhuma companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja seguro para o pessoal. Os produtos PLP destinam-se apenas à aplicação especificada. Não modifique este produto sob nenhuma circunstância, não reutilize ou reinstale qualquer produto PLP, a menos que essa condição seja expressamente indicada nas instruções de instalação do produto. Para apropriado desempenho e segurança pessoal, certifique-se de selecionar o produto PLP adequado antes da instalação. Os produtos PLP são dispositivos de precisão. Para garantir o desempenho adequado, eles devem ser armazenados em caixas de papelão com tampa e manuseados com cuidado.



INSTALAÇÃO DO FDS COM CINTA BAP



1
Instale a cinta BAP no poste. A rosca do parafuso deve ser M12.



2
Rosqueie o corpo do FDS no parafuso até o fim da rosca. Retorne o corpo do FDS para posição horizontal.



3
Posicione o cabo no berço do inserto.



4
Use uma chave de fenda como alavanca para travar a tampa do FDS.



5
FDS Compacto totalmente instalado com cinta BAP.

INSTALAÇÃO DO FDS COM CINTA DIELÉTRICA / CINTA DE AÇO



1
Introduza a cinta no corpo do FDS.



2
Prenha a cinta com o FDS no poste.



3
Posicione o cabo no berço do inserto.



4
Use uma chave de fenda como alavanca para travar o corpo do FDS.



5
FDS Compacto totalmente instalado com cinta dielétrica.

NOTA:

Para a instalação com cinta BAP sem suporte e parafuso, siga os mesmos procedimentos de instalação da cinta dielétrica e/ou cinta de aço.



CAJAMAR - SP - BRASIL
AV. TENENTE MARQUES, 1112
EMPRESARIAL MIRANTE DE CAJAMAR
(POLVILHO)
CEP: 07790-260

+55 11 4448 8000
PLP.COM.BR
PLP@PLP.COM.BR