



SINALIZADOR DE ESTAI

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.



NOMENCLATURA


APLICAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS



1. Retire as abraçadeiras plásticas do Sinalizador de Estais.




2. Introduza as duas metades do Sinalizador de Estais sobre o cabo.




3. Inicie a aplicação do Sinalizador de Estais com movimentos helicoidais.


Certifique-se que o cabo de estais esteja no interior do Sinalizador.




4. Sinalizador de Estais posicionado sobre o cabo.




5. Aplique a abraçadeira plástica com a parte serrilhada voltada para o lado de dentro, passando pelos furos do Sinalizador e, então, introduza a extremidade da abraçadeira na trava.



6. Antes de finalizar a aplicação da abraçadeira, certifique-se de que as metades do Sinalizador formam um círculo ao redor do cabo de estais.



7. Corte o excesso da abraçadeira após a trava.



8. Repita os passos 5 a 7 para aplicar a abraçadeira na outra extremidade do Sinalizador.



9. Sinalizador de Estais totalmente aplicado.

APLICAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS DE AÇO INOX



1. Posicione a abraçadeira aberta sobre a extremidade do Sinalizador de Estais.



2. Fixe a abraçadeira sobre o Sinalizador de Estais usando uma chave de fenda para apertar o parafuso.



3. Abraçadeira totalmente aplicada.
Repita o mesmo procedimento para aplicar a abraçadeira na outra extremidade do Sinalizador.

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instalação não foi elaborado para substituir as normas de construção ou de segurança de nenhuma companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja seguro para o pessoal. O não seguimento deste procedimento poderá resultar em danos corporais.

Quando se realizarem trabalhos em área de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental com as mesmas.

Para obter um serviço adequado e conseguir o nível necessário de garantia do pessoal, assegure-se de escolher o produto correto antes de sua instalação no campo.

Este produto deve ser instalado somente por pessoas devidamente qualificadas e que estejam completamente familiarizadas e capacitadas para isto.



Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112
E. M. Cajamar (Polvilho)
CEP 07790-260 - Cajamar-SP | Brasil
Tel. (11) 4448-8000 | E-mail: plp@plp.com.br
www.plp.com.br